

Wer kennt die Situation nicht ...



Der Bewegungsmelder schaltet immer wieder automatisch das Licht ein.

wenn einem bei einem romantischen Abend
ungewollt ein Licht aufgeht?



Das Zeitintervall ist zu kurz. Dauerlicht wäre jetzt praktisch.


wenn einem beim Abendessen mit Freunden
oder beim Ausräumen des Autos das Licht wegbleibt?



Der Bewegungsmelder ist nicht an der Haustür, sondern „ums Eck“ montiert.

wenn man beim Verlassen des Hauses
dem Licht erst noch winken muss?

Schaltbild



Arnold-Schalter

Multifunktionsschalter für Leuchten mit Bewegungsmelder.

Der Arnold-Schalter ist ein Hand-Automatikschalter
mit integriertem Öffnertaster.

Der Arnold-Schalter kann angeschlossen werden an:

- Bewegungsmelder und Außenleuchten separat
- kombinierte Sensorleuchten

Kombinierte Sensor-Leuchten brauchen einen geschalteten
Ausgang L' und am besten eine 5-adrige Zuleitung
NYM-J 5 x 1,5 mm².

Der Arnold Schalter ist nicht kompatibel mit kombinierten
Sensorleuchten mit integriertem Dauerlicht,
z.B. 2x Schalten = 4 Stunden Dauerlicht.


Einbau durch Elektrofachkraft.
230V / 10A, IP 20 für trockene Räume,
IP 44 wenn angegeben. Hergestellt in der Europäischen Union.
Änderungen vorbehalten. Stand 5.2023

Arnold Elektrotechnik
Adam-Klein-Str. 30
90429 Nürnberg
0911 260554
info@arnold-schalter.de
arnold-schalter.de
USt.ID-Nr. DE178486325

Überreicht durch:

Arnold-Schalter

Multifunktionsschalter für
Leuchten mit Bewegungsmelder




Mit diesem Schalter haben
Sie Ihre Haustür-, Garten- und
Wegebeleuchtung im Griff.

- Sitzen Sie ungestört bei Kerzenlicht auf der Terrasse.
- Verlassen Sie sicher das Haus bei Dunkelheit.
- Bei Gartenfesten und beim Ausräumen des Autos -
Licht, wenn Sie es brauchen!

arnold-schalter.de


Vier Funktionen






= **Automatik**






= **Zeitschaltung**





= **Dauerlicht**





= **Dauer-Aus**

Einfach zu bedienen

A Automatik
Der Bewegungsmelder ist aktiv und schaltet bei Bedarf das Licht an.


1x Zeitschaltung
Das Licht wird für die eingestellte Zeit eingetastet.

I Dauerlicht
Das Licht wird auf Dauer eingeschaltet.


O Dauer-Aus
Das Licht wird auf Dauer ausgeschaltet.

*Ein pffiger Lichtschalter, mit dem sich für eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder die vier Betriebsarten Automatik, Dauerlicht, Dauer-Aus und Zeitschaltung eindeutig und ohne Schnick-Schnack einstellen lassen.
Rolf Arnold, Elektromeister*

Den Arnold-Schalter gibt es passend zu vielen Schalterprogrammen.




BS Q89 R*
Für Berker®
Polarweiß samt im System Q




BJS 214 R*
Für Busch-Jaeger®
Das vielgeliebte Design Reflex SI® in alpinweiß




GS 03 R*
Für Gira®
Viele Gira Designs und Farben




JS LS WW R*
Für Jung®
Alle Jung Designs und Farben



MS Glanz R*
Für Merten®
Polarweiß und aktivweiß glanz, polarweiß seidenmatt im System M




BJS W54
Für Wind & Wetter
Keller, Garage, Carport oder Waschküche. Wassergeschützt, Aufputz




Der Allrounder
passt zu


- | | |
|---------------|-------------------|
| Berker® | S.1, B.3, B.7 |
| Busch-Jaeger® | Busch-Balance® SI |
| Elso® | Joy |
| Gira® | System 55 |
| Jäger® | Opus 55 |
| Jung® | Serie A |
| Kopp® | HK 07 / Athenis |
| Merten® | System M |



AS 55 RW R*
reinweiß



AS 55 CW R*
cremeweiß




AS 55 AW R*
Aktivweiß



AS 55 AL R*
alufarben



AS 55 AZ R*
anthrazit



AS 55 SW R*
Schwarz

Der Arnold-Schalter ist kompatibel mit vielen Bewegungsmeldern.

* Lieferung an Fachhändler ohne Rahmen.