



# Arnold-Schalter®


Der Arnold-Schalter® GS 1 passt in viele Gira®-Schalterprogramme.  
Die Abdeckungen für Drehschalter gibt es beim Elektrogroßhandel.

<b>Gira®</b> System 55		
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261142

cremeweiß	0669 01	GS 1
reinweiß	0669 03	GS 1
reinweiß seidenmatt	0669 27	GS 1
anthrazit	0669 28	GS 1
Farbe alu	0669 26	GS 1
schwarz matt	0669 005	GS 1
grau matt	0669 015	GS 1

<b>Gira®</b> Flächenschalter		
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261142

reinweiß 0669 112 GS 1

<b>Gira®</b> TX_44		
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261142

reinweiß 0666 66 GS 1  
anthrazit 0666 67 GS 1  
Farbe alu 0666 65 GS 1

## Warum sind die Symbole auf der Gira-Symbolscheibe spiegelverkehrt aufgedruckt?

Bei **Gira** werden die **Funktionen** auf der Symbolscheibe mit dem Drehgriff **mitgedreht** – die Funktion ist auf der 12-Uhr-Position ablesbar.

Bei **anderen Schaltern** sind die **Funktionen feststehend** – der Drehgriff zeigt bei hier direkt auf die Funktion.

## Montage der Symbolscheibe auf dem Knebel:

