







Der Arnold-Schalter® JS 1 und JS 1 WW passt in viele Jung®-Schalterprogramme.

Die Abdeckungen für Drehschalter gibt es beim Elektrogroßhandel.

JUNG® Serie A			
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261180	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261173



alpinweiß	A 1541 WW	JS 1 WW	
weiß	A 1541	JS 1 WW	
schneeweiß matt	A 1541 BF WWM	JS 1 WW	
schwarz	A 1541 SW		JS 1
aluminium	A 1541 AL		JS 1
champagner	A 1541 CH		JS 1
mokka	A 1541 MO		JS 1
anthrazit matt	A 1541 BF ANM		JS 1
graphitschwarz matt	A 1541 BF SWM		JS 1

JUNG® Serie LS			
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261180	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261173




alpinweiß	LS 1941 WW	JS 1 WW	
weiß	LS 1941	JS 1 WW	
schneeweiß matt	LS 1941 WWM	JS 1 WW	
lichtgrau	LS 1941 LG		JS 1
schwarz	LS 1941 SW		JS 1
graphitschwarz matt	LS 1941 SWM		JS 1
Aluminium	AL 1941		JS 1
Edelstahl	ES 1941		JS 1
anthrazit	AL 1941 AN		JS 1
dark	AL 1941 D		JS 1
glanzchrom	GCR 1941		JS 1
goldfarben	GO 1941		JS 1
Messing classik	ME 1941 C		JS 1
Messing antik	ME 1941 AT		JS 1

Der Arnold-Schalter® JS 1 und JS 1 WW passt in viele Jung®-Schalterprogramme.

Die Abdeckungen für Drehschalter gibt es beim Elektrogroßhandel.

JUNG® Serie CD			
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261180	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261173

alpinweiß	CD 1541 WW	JS 1 WW	
weiß	CD 1541	JS 1 WW	
braun	CD 1541 BR		JS 1
grau	CD 1541 GR		JS 1
lichtgrau	CD 1541 LG		JS 1
schwarz	CD 1541 SW		JS 1
gold-bronze	CD 1541 GB		JS 1
platin	CD 1541 PT		JS 1

JUNG® Serie SL 500			
Farbe	Abdeckung für Drehschalter	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261180	+ Arnold- Schalter® Art.-Nr. 261173

alpinweiß	SL 1541 WW	JS 1 WW	
gold-bronze	SL 1541 GB		JS 1
schwarz	SL 1541 SW		JS 1